

## Where Used: Part Number 5006220

| Model Name     | Diagram                                         |
|----------------|-------------------------------------------------|
| E40DELSDA      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DELSDA - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DELSDA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DELSOR      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DELSOR - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE D ALLUMAGE |
| E40DELSRC      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DELSRC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DELSRC - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DPLSDA      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DPLSDA - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DPLSDA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DPLSOR      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DPLSOR - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE D ALLUMAGE |
| E40DPLSRC      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DPLSRC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DPLSRC - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DPLSUM      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DPLSUM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DPLSUM - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DRLSDA      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DRLSDA - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DRLSDA - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DRLSOR      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DRLSOR - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE D ALLUMAGE |
| E40DRLSRC      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DRLSRC - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DRLSRC - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E40DRLSUM      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E40DRLSUM - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E40DRLSUM - FR | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E50DPLSDA      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E50DPLSOR      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E50DPLSOR - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE D ALLUMAGE |

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| E50DPLSRC       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E50DPLSRC - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E50DPLSRC - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E50DPLSUM       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E50DPLSUM - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E50DPLSUM - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E60DPLSDA       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E60DPLSDA - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E60DPLSDA - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E60DPLSUM       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E60DPLSUM - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E60DPLSUM - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E60WDRLSOS      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E60WDRLSOS - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE D ALLUMAGE |
| E60WDRLSOS      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E60WDRLSOS - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE D ALLUMAGE |
| E65JDPLSOS      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E75DPLSDA       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E75DPLSDA - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E75DPLSDA - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E75DPLSOR       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E75DPLSOR - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE DALLUMAGE  |
| E75DPLSRC       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E75DPLSRC - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E75DPLSRC - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E75DPLSUM       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E75DPLSUM - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E75DPLSUM - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E90DPLSDA       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E90DPLSDA - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                          |
| E90DPLSDA - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |
| E90DPLSOR       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E90DPLSOR - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE DALLUMAGE  |
| E90DPLSRC       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                   |
| E90DPLSRC - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                     |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| E90DPLSRC - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DPLSUM       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DPLSUM - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DPLSUM - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DPXSDA       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DPXSDA - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DPXSDA - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DPXSOR       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DPXSOR - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE DALLUMAGE |
| E90DPXSRC       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DPXSRC - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DPXSRC - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DPXSUM       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DPXSUM - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DPXSUM - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DSLSDR       | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DSLSDR - FR  | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DSLSDR - FR  | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DLSOC        | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DLSOR - FR   | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE DALLUMAGE |
| E90DLSRC        | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DLSRC - FR   | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DLSRC - FR   | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90DLSUA        | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90DLSUM - FR   | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT                    |
| E90DLSUM - FR   | 02-5_BOBINE D'ALLUMAGE                         |
| E90WDPLSOS      | FUEL INJECTOR & IGNITION COIL                  |
| E90WDPLSOS - FR | 03-5_INJECTEUR DE CARBURANT & BOBINE DALLUMAGE |